

DIE WICHTIGSTEN MERKMALE AUF EINEN BLICK:



Sikkens Spezialreiniger

- Porentiefe Reinigung
- Ideale Vorbehandlung für Sikkens Pflegemilch
- Trocknet rückstandsfrei
- Oberflächenaktiv
- Wasserverdünnbar

Sikkens Pflegemilch für Holzfenster

- Wasser- und Schmutz abweisend
- Verlängert die Renovierungsintervalle
- Frischt Farbintensität und Glanz auf
- Umweltschonend
- Einfache Handhabung
- Verarbeitung ohne Schleifen oder Abkleben
- Schnell trocknend



Deutschland • Akzo Nobel Deco GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 11 • 31515 Wunstorf • Tel.: 0 50 31/9 61-0
Fax: 0 50 31/9 61-2 74 • sikkens@akzonobeldeco.de • www.sikkens.de

Österreich • Akzo Nobel Decorative Coatings GmbH
Aubergstraße 7 • A-5161 Elixhausen • Tel.: +43 (0)6 62/4 89 89-0
Fax: +43 (0)6 62/4 89 89-11 • info@akzonobel.at • www.akzonobel.at

Schweiz • Akzo Nobel Coatings AG
Täschmattstraße 16 • CH-6015 Reussbühl • Tel.: +41(0)41/2 68 14 14
Fax: +41(0)41/2 68 13 18 • info.ch@roo.akzonobel.com • www.sikkens.de

WELLNESS FÜR IHRE HOLZFENSTER

NEU



GEPFLEGTE HOLZFENSTER LEBEN LÄNGER

Der Sikkens Spezialreiniger und die Sikkens Pflegemilch machen es möglich. Ob lackierte oder lasierte Fenster, das Pflege-Duo bringt neuen Glanz auf Ihre Fenster und schützt sie zusätzlich vor Schmutz und vor Witterungseinflüssen. Bei regelmäßigem Gebrauch (2 x im Jahr, jeweils Frühjahr und Herbst) verlängern Sie die Renovierungsintervalle und die Lebensdauer Ihrer hochwertigen Holzfenster.

ANWENDUNGSHINWEISE FÜR DEN SCHWAMM

Den Schwamm vor Gebrauch im Wasser aufquellen lassen.



Nach Gebrauch gut mit Wasser ausspülen.



1 Sikkens Spezialreiniger (pur oder max. 10 % wasser-
verdünnt) auf ein Tuch geben
und die gesamte Holzober-
fläche unter leichtem Druck
abreiben.

Hinweis: Der Spezialreiniger ist nicht für eine Anwendung auf gelaugten, gewachsenen, geölten oder offenporigen Oberflächen geeignet. Daher ist eine Probereinigung an einer unauffälligen Stelle zu empfehlen.



2 Anschließend auf die trockene Oberfläche die Sikkens
Pflegemilch mit beiliegendem,
feuchten Schwamm zügig auf-
tragen. Die Pflegemilch ist in
10–20 min. staubtrocken. Die
Verarbeitungstemperatur sollte
zwischen 15 und 25 °C liegen.

Hinweis: Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder auf aufgeheizten Oberflächen verarbeiten.



3 Das Fenster erstrahlt
in neuem Glanz und ist gut
vor Witterungseinflüssen
und Schmutz geschützt!

